



REF. 411108

VANGUARD
HYDROPONICS



MINI
**HIGRO
TEMP**

DIGITAL
THERMOHIGROMETER
%RH & TEMP. ^{MIN}/_{MAX} RECORDS

THERMO HIGRO METER WITH MIN - MAX VALUES MONITORING
AND ALARM-CLOCK WITH CALENDAR

TERMOHIGRÓMETRO
DIGITAL CON TEMP. MIN./MAX.

TERMOHIGRÓMETRO CON MONITORIZACIÓN
DE VALORES DE TEMPERATURA Y RELOJ

INSTRUCCIONES:

FUNCIONES DE LAS TECLAS:

MODE: Cambia entre reloj y alarma, presione 2s. para cambio valores

ADJ: Cambia entre hora y fecha, en cambio de valores, añade 1

C/F: Cambia entre grados Celsius y Fahrenheit

MAX/MIN: muestras los valores máximos y mínimos de temperatura y humedad registrados. Limpia la memoria.

USO DEL TERMOHIGRÓMETRO:

Inserte una pila tipo AAA en la parte trasera de la carcasa, en su polaridad correcta. La pantalla mostrará los valores adecuados en 3s. Por defecto la hora establecida es 12:00 y la fecha 1 / 1.

Presione la tecla MODE durante 2s. para configurar: minutos, hora, sistema 12/24h, mes y día. Presione la tecla ADJ para añadir 1 unidad a cada valor. Si no presiona ninguna tecla durante 1min. se vuelve a modo normal.

ESTABLECER LA ALARMA:

Presione una vez la tecla MODE para mostrar la hora de alarma, presione MODE durante 2s. para cambiar los valores de minutos y hora para la alarma.

Durante la visualización de la hora de alarma, pulse el botón ADJ para configurar:

- 1) Se muestra: ☀ Avisar cuando falta 1 hora para la alarma
- 2) Se muestra: ☁ La alarma está activada
- 3) Se muestran ambos iconos: Las dos funciones están activadas
- 4) No se muestran iconos: Las dos funciones están desactivadas

CAMBIO ENTRE GRADOS CENTÍGRADOS Y FAHRENHEIT:

Pulse la tecla C/F para alternar entre valores °C y °F