

## Funcionamiento

Retire la tapa protectora.

Primero limpie el electrodo con agua destilada y séquelo con papel de filtro.

Encienda el medidor con el interruptor "on-off" que se encuentra en la parte superior de la caja de la batería.

Sumerja el electrodo del conductivímetro en la solución hasta el nivel de inmersión.

Bajo ninguna circunstancia sumerja sobre el nivel del display.

Revuelva suavemente y espere a que la lectura se estabilice.

Después del uso, desconéctelo, use agua destilada para limpiar el electrodo y vuelva a colocar la tapa protectora.

## Calibración

1. Sumerja el medidor en el agua destilada. Actívalo algunas horas .

2. Sumerja el medidor en la solución de calibración 1413uS / cm a ( 25 ° C ) , y revuelva suavemente

3. Permita que la lectura se estabilice y con un pequeño destornillador, gire el potenciómetro de calibración hasta que la pantalla muestre " 1413 "

4. Enjuague el electrodo con agua destilada y séquelo con papel de seda .

5. Sumérjalo in 152is/cm metro ( a 25 ° C ) , y revuelva suavemente. El valor visualizado es el mismo que el valor de la solución de calibración ( a 25 ° C ) o se aproxima a este valor en el área de la resolución .

## Importante .

Revuelva suavemente el medidor cuando se opere. No permita que ninguna burbuja se produzca con el electrodo. Para garantizar la precisión medida, por favor, no vuelva a calibrarlo opcionalmente.

En el caso de fenómenos anormales como una gran desviación en la medida, parpadeo del valor medido, sin reajuste cero, etc. por favor sumerja el electrodo en alcohol para la limpieza.

## Instalación de las baterías.

Si el medidor no se puede cambiar o la pantalla se desvanece, por favor revise el voltaje de la fuente de alimentación (reemplace las baterías cuando la tensión es menor que 4,5 V). Para reemplazar todas las baterías, saque la caja de la batería y reemplace las baterías. Preste atención a la polaridad de la batería.

## Garantía

Estos instrumentos están garantizados contra todo defecto de material y fabricación por un período de un año desde la fecha de compra. Si durante este período, se requiere la reparación o la sustitución de piezas siempre y cuándo el daño no se debe a negligencia u operación errónea realizada por el usuario, por favor devuelva las partes ya sea a su distribuidor o a nuestras oficinas, y la reparación se efectuará de forma gratuita.